**Chère cliente, cher client,**
Nous vous remercions pour le choix de ce réchaud en fonte, spécialement conçu pour maintenir le thé au chaud dans votre théière. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Réchaud en fonte
- Mode d'emploi

**Accessoire requis (non fourni)**
1 bougie chauffe-plat

**Utilisation**
1. Placez le réchaud sur une surface plane et ignifuge. Attention ! Le réchaud devient très chaud pendant l'utilisation.
2. Retirez la plaque supérieure et placez une bougie chauffe-plat au centre du réchaud.
3. Allumez la bougie à l'aide d'un allume-gaz ou d'une longue allumette, puis replacez la plaque supérieure sur le réchaud.
4. Posez la théière sur la plaque supérieure afin d'en maintenir le contenu au chaud.

**Nettoyage et entretien**
- Le réchaud ne résiste **pas au lave-vaisselle**.
- Rincez si besoin le réchaud à l'eau chaude. Séchez-le soigneusement avec un chiffon doux.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit agressif.
- N'utilisez pas le réchaud avec une éponge abrasive ou une brosse de nettoyage.
- Évitez le contact avec l'huile ou le sel, car ceux-ci peuvent endommager la surface du réchaud.
- Pour l'entretien ou si de la rouille apparaît, il est recommandé d'appliquer régulièrement quelques gouttes d'huile alimentaire en frottant avec un chiffon doux.

**Consignes de sécurité**
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Placez toujours le réchaud sur une surface plane et ignifuge.
- Lorsque vous utilisez le réchaud sur une plaque de cuisson équipée d'une surface en verre, posez-le avec précaution afin d'éviter de rayer la surface. Ne faites jamais glisser le réchaud sur une telle surface, car cela pourrait endommager le dessous du réchaud et la surface.
- Ne laissez jamais le réchaud sans surveillance lorsque la bougie chauffe-plat est allumée.
- Posez sur le réchaud uniquement des théières et objets similaires qui résistent au feu, jamais de récipient en plastique.
- Ne touchez pas le réchaud lorsque la bougie chauffe-plat est allumée. Une fois la bougie éteinte, laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le manipuler. Risque de brûlure !
- Éteignez la bougie chauffe-plat lorsque vous n'utilisez plus le réchaud pour le maintien au chaud.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 05/2014 - LE/MB//EX:JaW//LS
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne